

BOLETIM N.º: BI 03-99 (1)

DATA: 28/03/01

ASSUNTO: Tabela de filtros para Guindastes TADANO FAUN**APLICAÇÃO: RTF40-3, ATF50-3, RTF60-4, ATF70-4, ATF90-4, ATF120-5 e AR-1000M****DESCRIÇÃO:**

A troca periódica dos elementos de filtro, nos intervalos recomendados pelo fabricante do equipamento, e o uso de peças genuínas são, também, muito importantes para obter o desempenho satisfatório do equipamento e prolongar a vida útil dos componentes.

No quadro anexo estão mencionados os filtros utilizados em cada um dos modelos em referência, bem como os intervalos de troca dos mesmos, que será útil na elaboração do plano de manutenção dos guindastes.

Notas:

1. Nos guindastes novos, troque os filtros da transmissão e de óleo hidráulico após 125 horas iniciais de operação. Consulte o Manual de Operação e Manutenção sobre este item.
2. Mesmo com o motor parado, alguns circuitos de óleo estarão com alta pressão devido à ação do acumulador. Portanto, não esqueça de eliminar a pressão hidráulica remanescente, antes de remover os filtros do circuito.
3. O intervalo de troca dos elementos do filtro de ar varia em função da quantidade de poeira presente no ambiente de trabalho.
Os elementos podem ser limpos ou lavados, porém devem ser seguidos rigorosamente as instruções do fabricante. Troque o elemento após 6 limpezas ou anualmente.
O manuseio inadequado dos elementos do filtro de ar poderá permitir a entrada de partículas abrasivas no interior do motor e causar desgaste prematuro das peças.
4. Use somente filtros genuínos, pois o uso de filtros de má qualidade poderá comprometer o desempenho de todo o sistema.

TABELA DE FILTROS PARA GUINDASTES TADANO FAUN

	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	RTF 40	ATF 50	RTF 60	ATF 70	ATF 90	AT 120	AR 100	INTERVALO DE TROCA
TRANSPORTADOR FAUN	997-047-86343	Filtro de óleo do motor				1	1	1	1	250 h
	997-073-03588	Filtro de óleo do motor		2						250 h
	0046826	Filtro de óleo do motor			2					250 h
	WD 962/4 (MAN)	Filtro de óleo do motor	2							250 h
	997-047-84805	Pré-filtro de combustível				1	1	1	1	Lavar a cada 500 h
	997-047-86344	Filtro de combustível		2		2	2	2	2	500 h
	0598380	Filtro de combustível	2		2					500 h
	1425903	Filtro de combustível			1					500 h
	997-014-99685	Filtro de ar				1	1		1	6 limpezas/12 meses
	997-073-00436	Filtro de ar						1		6 limpezas/12 meses
	997-073-04561	Filtro de ar		1						6 limpezas/12 meses
	1499695	Filtro de ar			1					6 limpezas/12 meses
	0773605	Filtro de ar	2							6 limpezas/12 meses
	997-073-04867	Filtro da transmissão		1						1000 h ou 12 meses
	997-073-82371	Filtro da transmissão		2						1000 h ou 12 meses (HF1367)
	997-073-81919	Filtro da transmissão						1		1000 h ou 12 meses
	997-084-82127	Filtro da transmissão				1	1		1	1000 h ou 12 meses
	HF 6586 (Fleetg.)	Filtro da transmissão			2					1000 h ou 12 meses
	1499397	Filtro da transmissão	1							1000 h ou 12 meses
	997-073-05720	Elem. desumidificador ar						1		1000 h ou 12 meses
	997-084-75114	Elem. desumidificador ar	1	1	1	1	1		1	1000 h ou 12 meses
	997-073-02054	Filtro de óleo hidráulico		1						1000 h ou 12 meses
	997-073-03061	Filtro de óleo hidráulico		3						1000 h ou 12 meses
	997-077-30336	Filtro de óleo hidráulico				1	1		1	1000 h ou 12 meses
	997-077-30602	Filtro de óleo hidráulico						2		1000 h ou 12 meses
	7723311	Filtro de óleo hidráulico			2					1000 h ou 12 meses
7300076	Filtro de óleo hidráulico	1							1000 h ou 12 meses	
3239113	Filtro de óleo hidráulico	2							1000 h ou 12 meses	
997-032-39184	Elem. respiro tanque		1	1	1	1	1	1	2000 h ou 24 meses	

	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	RTF 40	ATF 50	RTF 60	ATF 70	ATF 90	AT 120	AR 100	INTERVALO DE TROCA
GUINDASTE (SUPERESTRUTURA)	997-014-43605	Filtro de óleo do motor				1				250 h
	997-047-84473	Filtro de óleo do motor					1	1		250 h
	15201-99003	Filtro de óleo do motor							1	250 h
	0046826	Filtro de óleo do motor			2					250 h
	16403-99011	Filtro de combustível							1	500 h
	997-014-99906	Filtro de combustível				1	1	1		500 h
	344-202-67510	Filtro de ar							1	6 limpezas ou 12 me- ses
	997-007-73605	Filtro de ar					1	1		6 limpezas ou 12 me- ses
	997-007-65821	Filtro de ar (interno)			1	1				6 limpezas ou 12 me- ses
	997-084-06317	Filtro de ar (externo)			1	1				6 limpezas ou 12 me- ses
	997-084-75114	Elem. desumidificador			1					1000 h ou 12 meses
	366-707-50010	Filtro de óleo hidráulico					1		1	500 h ou 6 meses
	997-032-39113	Filtro de óleo hidráulico			3	3				1000 h ou 12 meses
	997-073-04236	Filtro de óleo hidráulico						1		1000 h ou 12 meses
	7302049	Filtro de óleo hidráulico			1					1000 h ou 12 meses
	3290825	Filtro de óleo hidráulico			1					1000 h ou 12 meses
	336-600-07510	Elem. respiro tanque					1		1	500 h ou 6 meses
	997-032-39184	Elem. respiro tanque			1	1		1		1000 h ou 12 meses
366-429-25010	Elem. linha parada aut.							2	2000 h ou 24 meses	